
Lesen Sie diese Installationsanleitung vor der Inbetriebnahme des Druckers.

Sie müssen die Hardware einrichten und den Treiber installieren, bevor Sie den Drucker in Betrieb nehmen können.

Schritt 1

Drucker aufstellen





Die Installation ist abgeschlossen!

Die neuesten Treiber und Hilfe bei Problemen oder Fragen erhalten Sie auf den Brother Webseiten (für Deutschland: http://www.brother.de, in der Schweiz: http://www.brother.ch, für Österreich: http://www.brother.at).

Bewahren Sie diese Installationsanleitung und die beiliegende CD-ROM stets gut zugänglich auf.

Version 0

Macintosh® Netzwerk

Macintosh[®] USB

Für Administratorer

Vorsichtsmaßnahmen

Der sichere Betrieb des Druckers



Warnung:

Diese Warnhinweise müssen beachtet werden, denn sonst besteht Verletzungsgefahr!



Hinweis:

Diese Hinweise müssen für einen fehler- und schadenfreien Betrieb des Druckers beachtet werden.



Tipp:

Hinweise und nützliche Tipps zum Betrieb des Druckers.



Benutzerhandbuch

Netzwerkhandbuch


Verweis auf das auf der beiliegenden CD-ROM befindliche Benutzer- bzw. Netzwerkhandbuch.



Warnung:



In diesem Drucker befinden sich Hochspannungselektroden. Schalten Sie den Drucker vor dem Austausch von Verbrauchsmaterial, dem Reinigen und dem Beseitigen von Papierstaus stets aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.








Fassen Sie den Stecker nie mit feuchten Händen an, sonst können Sie einen elektrischen Schlag bekommen.





Wenn Sie den Drucker gerade benutzt haben, können einige der Innenteile extrem heiß sein. Berühren Sie daher nach dem Öffnen der Vorderseite oder Rückseite des Druckers niemals die in der Abbildung schattiert markierten Teile.



Innenansicht des Druckers (Vorderansicht)



Face up-Papierausgabe öffnen (Rückansicht)

Inhalt

	VorschriftenÜbersicht	2
	Lieferumfang Funktionstastenfeld Beiliegende CD	5
Sch	Drucker aufstellen	
	CD ins CD-ROM-Laufwerk einlegen	8 9
Sch	Treiber installieren	
	USB-Anschluss 1. Treiber installieren und Drucker an den PC anschließen 2. Drucker als Standarddrucker einrichten (Nur für Benutzer von Windows® 2000/XP)	
@	Parallelanschluss	14
(W) 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78	Netzwerkanschluss	_
2	■ Brother Peer-to-Peer Netzwerkdrucker (LPR) Drucker an das Netzwerk anschließen und Treiber installieren	
3	■ Brother Peer-to-Peer Netzwerkdrucker (NetBIOS) Drucker an das Netzwerk anschließen und Treiber installieren	18
	■ Über das Netzwerk gemeinsam benutzte Drucker Treiber installieren, Kabel anschließen, Warteschlange oder Freigabenamen wählen	20
	USB-Anschluss	22
©	■ Für Mac [®] OS 8.6 bis 9.2 1. Drucker an den Macintosh anschließen und Treiber installieren	22
Macintoch®	2. Drucker als Standarddrucker einrichten Für Mac® OS X 10.1 bis 10.2 Drucker an den Macintosh anschließen und BR-Script PPD-Datei installieren	25
n T	Netzwerkanschluss	27
	■ Für Mac [®] OS 8.6 bis 9.2 Drucker an den Macintosh anschließen und BR-Script PPD-Datei installieren	27
>	■ Für Mac [®] OS X 10.1 bis 10.2 Drucker an den Macintosh anschließen und BR-Script PPD-Datei installieren	29
	5.00.0 d. 30.1.1.00.1.00.1.00.1.00.1.00.1.00.1.0	
	Für Administratoren	
	Kapitelübersicht des Netzwerkhandbuchs	31
	Das Konfigurationsprogramm BRAdmin Professional installieren (nur Windows [®] -Benutzer)	32
	Web BRAdmin (nur Windows®-Benutzer)	32
	IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Professional	
	einrichten (nur für Windows [®] -Benutzer)	33 33
	Werkseitige Voreinstellungen	
	Weitere Informationen	
	Versand/Transport des DruckersSonderzubehör	
	Problemlösung Benutzerhandbuch, Kapi	itel 6

Vorschriften

Funkentstörung (Nur 220-240 Volt Modell)

Dieses Gerät ist gemäß EN55022 (CISPR Veröffentlichung 22)/Klasse B funkentstört.

Dieses Gerät darf nur mit einem doppelt abgeschirmten Schnittstellenkabel mit verdrillter Doppelleitung verwendet werden, das der Norm IEEE1284 entspricht und höchstens 2 m lang ist.

brother

EU Konformitätserklärung

Hersteller

Brother Industries Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Betrieb

Brother Corporation (Asia) Ltd., Brother Buji Nan Ling Factory, Golden Garden Ind., Nan Ling Village, Buji Rong Gang Shenzhen, China

erklären hiermit, dass:

Produktbezeichnung: Laserdrucker

HL-5030, HL-5040, HL-5050, HL-5070N Produktbezeichnung:

Modellnummer: HI -50

die Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllen: Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC (gemäß Änderungen 93/68/EEC) und Richtlinie über Elektromagnetische Kompatibilität 89/336/EEC (gemäß Änderungen 91/263/EEC, 92/31/EEC und 93/68/EEC).

Einschlägige Normen:

Harmonisiert:

Sicherheit: EN60950: 2000

EMV: EN55022: 1998 Klasse B

EN55024: 1998

EN61000-3-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 1998

EN61000-3-3: 1995

Erste Gewährung des CE-Zeichens: 2002

Herausgeber: Brother Industries, Ltd. Datiert: 2. September 2002 Ort: Nagoya, Japan

Unterschrift:

Koichi Asai

Manager Qualitätssicherung

Abt. Qualitätsmanagement

Information & Document Company

Konformitätserklärung für das Internationale ENERGY STAR® Programm

Der Sinn des Internationalen Energy Star® Programms besteht darin, die Herstellung und Verbreitung stromsparender Büromasschinen zu fördem. Als Energy Star[®] Partner hat Brother Industries, Ltd. ermittelt, dass dieses Produkt die Energiespar-Richtlinien des ENERGY STAR® Programms erfüllt.



IEC 60825 Spezifikation (Nur 220-240 Volt Modell)

Dieser Drucker ist ein Laserprodukt der Klasse 1 gemäß der IEC 60825 Spezifikationen. In den Ländern, wo dies erforderlich ist, ist das folgende Etikett angebracht.



Dieser Drucker ist mit einer Laser-Diode der Klasse 3B ausgestattet, die in der Scannereinheit unsichtbare Laserstrahlen ausstrahlt. Däher sollte die Scannereinheit unter keinen Umständen geöffnet werden.

Eine von dieser Anleitung abweichende Bedienung, Achtuna:

Handhabung und Verwendung kann zum Austreten gefährlicher Laserstrahlung führen.

Interne Laserstrahlung

Maximale Strahlung: 5 mW Wellenlänge: 760 - 810 nm Laserklasse: Klasse IIIb

(gemäß Vorschrift 21 CFR Part 1040.10) Klasse 3B

(gemäß IEC 60825)

WICHTIG: Ihrer Sicherheit zuliebe

Für den sicheren Betrieb muss der Drucker mit dem mitgelieferten 3-adrigen Kabel an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Jegliche mit diesem Drucker verwendeten Verlängerungskabel müssen. beginder im desam zu der Verwender in Verlanger ungskabet in des ebenfalls ordnungsgemäß geerdet und mit den landesüblichen Steckern versehen sein. Fehlerhafte Verlängerungskabel können zu Körperverletzungen und zur Beschädigung des Geräts führen.

Die Tatsache, dass das Gerät zufriedenstellend funktioniert, lässt nicht automatisch auf eine ordnungsgemäß geerdete und sichere Stromversorgung schließen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie im Zweifelsfall einen qualifizierten Elektriker hinzuziehen.

Netzanschluss

Das Gerät muss an eine in der Nähe befindliche, jederzeit leicht zugängliche Netzsteckdose angeschlossen werden. Im Notfall müssen Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, um die Stromversorgung komplett zu unterbrechen.

Batterien

Versuchen Sie keinesfalls, die Batterie auszuwechseln. Wenn die Batterie falsch eingesetzt wird, besteht Explosionsgefahr! Batterie nicht demontieren, wiederaufladen oder verbrennen. Batterien gemäß örtlichen Bedingungen entsorgen.

Warnhinweis für LAN-Anschluss

Schließen Sie dieses Gerät nur an einen LAN-Anschluss an, der keinen Überspannungen ausgesetzt ist.


Geräuschemission (Nur für Deutschland)

Lpa < 70 dB (A) DIN 45635-19-01-KL2



Lieferumfang

Liotoranna



- 1 Stütze der Standard-Papierausgabe (Papierstütze)
- 2 Funktionstastenfeld
- 3 Entriegelungstaste
- 4 Multifunktionszuführung (MF-Zuführung)
- 5 Papierkassette
- 6 Vordere Abdeckung
- 7 Standard-Papierausgabe (Druckseite nach unten)



CD-ROM (inklusive Benutzerhandbuch)



Installationsanleitung



Trommeleinheit (einschließlich Tonerkassette)



Netzkabel


Der Lieferumfang kann von Land zu Land variieren.

Bewahren Sie die gesamte Verpackung und den Karton für den eventuellen Versand oder Transport des Druckers auf.



- Ein Druckerkabel ist nicht als Standardzubehör im Lieferumfang enthalten. Besorgen Sie sich das entsprechende Anschlusskabel für Ihren Computer (Parallel, USB oder Netzwerk).
- Das verwendete Parallel- bzw. USB-Kabel sollte höchstens 2 Meter lang sein.
- Verwenden Sie für den Anschluss über die Parallelschnittstelle ein abgeschirmtes IEEE 1284 Kabel.
- Bei der Verwendung einer Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle muss ein speziell für diese Schnittstelle geeignetes Kabel benutzt werden.

Funktionstastenfeld



1 Toner Diese LED zeigt an, wenn der Toner zur Neige oder ausgegangen ist.					
2 Drum	Diese LED zeigt an, wenn sich die Trommel dem Ende ihrer Lebensdauer nähert.				
3 Paper	Paper Diese LED zeigt einen Papierstau an.				
4 Status	Diese LED zeigt den Druckerstatus durch Blinken und Farbwechsel an.				
5 Job Can	cel Taste				
Bricht den gegenwärtigen Druckvorgang ab.					
1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
6 Go-Taste					
Druck aussetzen / fortsetzen.					

Die LED-Anzeigen des Druckers



			★ : Bli	nkt 🗨 : El	N O: AUS
LED- Bezeichnung	Stromspar- modus / AUS	Aufwärmen	Bereit	Empfängt Daten	Verbleibende Daten
Toner	0	\circ	0	0	0
Trommel	0	0	0	0	0
Papier	0	0	0	0	0
Status	0	₩ Grün	Grün	, Gelb	Gelb



LED- Bezeich- nung	Wenig Toner	Toner leer	Trommel am Ende der Lebens- dauer	Kein Papier/ Papierstau	Abdeckung offen	Service- meldung
Toner	<mark>∻</mark> Gelb *1	Gelb	0	0	0	<mark>⊹</mark> Gelb
Trommel	0	0	<mark>*</mark> Gelb*1	0	0	 Gelb
Papier	0	0	0	<mark>*</mark> Gelb*2	0	,* Gelb
Status	Grün	Rot	Grün	Rot	Rot	☀ Rot
Benutzer- handbuch	Kapitel 5	Kapitel 5	Kapitel 5	Kapitel 6	Kapitel 6	Kapitel 6

^{*1} Die LED blinkt wiederholt im Rhythmus 2 Sekunden EIN, 3 Sekunden AUS.

^{*2} Die LED blinkt schnell.


Beiliegende CD

Diese CD-ROM enthält eine Reihe von Informationsmaterialien.

Windows®



Macintosh®



1 Ersteinrichtung

Anleitungsvideo zum Einrichten des Geräts und zur Druckertreiber-Installation.

2 Software installieren

Druckertreiber und Dienstprogramme installieren.

3 Dokumentation

Hier finden Sie das Benutzerhandbuch und Netzwerkhandbuch im PDF-Format. (Programm zum Betrachten der Handbücher ebenfalls enthalten)

4 Weitere Infos

In den Demovideos erfahren Sie mehr über den Gebrauch Ihres Brother-Druckers.

5 Brother Solutions Center

Alles, was Sie für Ihren Drucker benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com). Sie können dort die neuesten Treiber und Dienstprogramme für Ihre Drucker herunterladen, Antworten auf häufig gestellte Fragen und Tipps zur Problemlösung lesen oder sich über Lösungen besonderer Druckprobleme informieren.

6 Wartungs-Tutorial

Anleitungsvideo zur Druckerwartung.

7 Online-Registration

Registrieren Sie Ihr Produkt online.



Für Sehbehinderte haben wir zwei spezielle HTML-Dateien auf der beiliegenden CD-ROM vorbereitet: index_win.html und index_mac.html. Diese Dateien sind mit Screen Reader Software lesbar.

Drucker aufstellen




CD ins CD-ROM-Laufwerk einlegen

Für Windows®-Benutzer



Schließen Sie das Druckerkabel zu diesem Zeitpunkt noch nicht an! Das Druckerkabel wird erst bei der Treiberinstallation angeschlossen.



Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Nun erscheint automatisch das erste Fenster. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm erscheinenden Anweisungen.



Klicken Sie im Menü auf das Symbol für die Ersteinrichtung.




3 Nun können Sie die Anleitung zur Ersteinrichtung lesen und die auf den Seiten 8 bis 11 beschriebenen Schritte ausführen.



Für Macintosh®-Benutzer




Schließen Sie das Druckerkabel zu diesem Zeitpunkt noch nicht an! Das Druckerkabel wird erst bei der Treiberinstallation angeschlossen.



1 Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Doppelklicken Sie das Symbol **Start Here** bzw. **Start Here OS X**.

Befolgen Sie die auf dem Bildschirm erscheinenden Anweisungen.



Klicken Sie im Menü auf das Symbol für die Ersteinrichtung.



3 Nun können Sie die Anleitung zur Ersteinrichtung lesen und die auf den Seiten 8 bis 11 beschriebenen Schritte ausführen.



Drucker aufstellen

Windows[®] USB

Windows[®] Parallel

Windows[®] Netzwerk

Macintosh[®]

Macintosh[®]


Für Administratoren

Drucker aufstellen

2 Trommeleinheit installieren




Schließen Sie das Druckerkabel zu diesem Zeitpunkt noch nicht an! Das Druckerkabel wird erst bei der Treiberinstallation angeschlossen.




1 Drücken Sie auf die Entriegelungstaste, um die vordere Abdeckung zu öffnen.

Entriegelungstaste







Packen Sie die Trommeleinheit aus. Entfernen Sie die Transportsicherung.




3 Schwenken Sie sie mehrmals hin und her, um den Toner gleichmäßig zu verteilen.




4 Setzen Sie die Trommeleinheit in den Drucker ein.






5 Schließen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.



reiber installieren


3 Papier in die Papierkassette einlegen

1 Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Drucker.




2 Halten Sie den Riegel der Seitenführung gedrückt, und passen Sie die Papierführungen an das Papierformat an.

Achten Sie darauf, dass die Papierführungen in den entsprechenden Aussparungen einrasten.







Für Papier im Format Legal drücken Sie die Universalentriegelung und ziehen die Rückwand der Papierkassette nach hinten.




Fächern Sie den Papierstapel vor dem Einlegen gut auf, um Papierstaus und Fehleinzug zu vermeiden.



4 Legen Sie Papier in die Papierkassette ein. Das Papier muss flach in der Kassette aufliegen und darf die Markierung für die Stapelhöhe nicht überschreiten.



5 Setzen Sie die Papierkassette wieder in den Drucker ein.




Fahren Sie auf der nächsten Seite fort.

Drucker aufstellen


Testseite drucken



Schließen Sie das Druckerkabel zu diesem Zeitpunkt noch nicht an! Das Druckerkabel wird erst bei der Treiberinstallation angeschlossen.



Der Netzschalter muss ausgeschaltet sein. Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker an.



Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose

Schalten Sie den Netzschalter ein.





Wenn der Drucker Betriebstemperatur erreicht hat, hört die Status-LED zu blinken auf und leuchtet grün.



4 Drücken Sie die **Go-**Taste. Der Drucker druckt nun eine Testseite aus. Prüfen Sie, ob diese Testseite korrekt gedruckt wurde.



Fahren Sie auf der nächsten Seite mit der Installation des Treibers fort.

Schritt 2

Treiber installieren



Diese Anleitung enthält das Vorgehen zum Einrichten von Betriebssystem und Kabelanschluss. Die Abbildungen für Windows[®] in dieser Installationsanleitung basieren auf Windows[®] XP. Die Bildschirmabbildungen für Mac[®] OS X in dieser Installationsanleitung basieren auf Mac[®] OS X 10.1

Drucker aufstellen

		USB-Anschluss Siehe Seite 12	Windows [®] USB
(
Windows®		Parallelanschluss	Windows [®] Parallel
>			
	The second second	Netzwerkanschluss Brother Peer-to-Peer Netzwerkdrucker (LPR)	Windows [®] Netzwerk
Macintosh®		USB-Anschluss ■ Für Mac [®] OS 8.6 bis 9.2	Macintosh [®] USB
nt			
Maci	The state of the s	Netzwerkanschluss ■ Für Mac [®] OS 8.6 bis 9.2	Macintosh [®] Netzwerk

Für Administratoren Siehe Seite 31

11

Schritt 2 Treiber installieren



USB-Anschluss

1. Treiber installieren und Drucker an den PC anschließen



Klicken Sie auf Abbrechen, wenn der Hardwareassistent erscheint.



Während der Treiberinstallation darf der Drucker NICHT mit dem USB-Kabel angeschlossen sein. Haben Sie das Kabel bereits angeschlossen, so entfernen Sie es wieder.



Klicken Sie im Menü Ersteinrichtung auf Schnittstellenkabel anschließen & Treiber/ Dienstprogramme installieren.



Wählen Sie den USB-Anschluss.



Klicken Sie auf Installieren.





Klicken Sie auf Weiter. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm erscheinenden Anweisungen.



6 Vergewissern Sie sich bei dieser Meldung, dass der Drucker eingeschaltet ist.
Schließen Sie das USB-Kabel an den PC und dann an den Drucker an.
Klicken Sie auf Weiter.







7 Klicken Sie auf Beenden.



- Für Benutzer von Windows[®] 98 / Me: Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.
- Für Benutzer von Windows[®] 2000/XP: Fahren Sie mit Abschnitt "2. Drucker als Standarddrucker einrichten" fort.

- Drucker als Standarddrucker einrichten (Nur für Benutzer von Windows[®] 2000/XP)
- 1 Klicken Sie auf Start und Drucker und Faxgeräte.



2 Wählen Sie Brother HL-5070N series.



Wählen Sie im **Datei**-Menü die Option **Als Standard definieren**.



OKI Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.

Schritt 2 Treiber installieren



Parallelanschluss

Drucker an den PC anschließen und Treiber installieren


Klicken Sie im Menü Ersteinrichtung auf Schnittstellenkabel anschließen & Treiber/ Dienstprogramme installieren.




Wählen Sie die Option Parallelschnittstelle.




Schalten Sie den Drucker aus.



Schließen Sie das Parallelkabel an den PC und dann an den Drucker an.



Schalten Sie den Drucker am Netzschalter ein.





Klicken Sie auf Abbrechen, wenn der Hardwareassistent erscheint.



6 Wenn das Video zu Ende ist, klicken Sie auf Weiter.



7 Klicken Sie auf Installieren.



8 Klicken Sie auf Weiter. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm erscheinenden Anweisungen.



9 Klicken Sie auf **Beenden**.



OK! Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.



Netzwerkanschluss

Brother Peer-to-Peer Netzwerkdrucker (LPR)



Falls der Drucker mit einem Netzwerk verbunden werden soll, wird empfohlen, den Systemadministrator vor der Installation zu verständigen.

Drucker an das Netzwerk anschließen und Treiber installieren


Klicken Sie im Menü Ersteinrichtung auf Schnittstellenkabel anschließen & Treiber/ Dienstprogramme installieren.




Wählen Sie die Option Netzwerkanschluss.




Schalten Sie den Drucker aus.



Schließen Sie das Netzwerkkabel an Ihren Drucker und dann an einen freien Anschluss an Ihrem Hub an.



Schalten Sie den Drucker am Netzschalter ein.



Wenn das Video zu Ende ist, klicken Sie auf Weiter.



Treiber installierer

7 Klicken Sie auf Installieren.



8 Klicken Sie auf **Weiter**.
Befolgen Sie die auf dem Bildschirm erscheinenden Anweisungen.



Wählen Sie Brother Peer-to-Peer Netzwerkdrucker, und klicken Sie dann auf Weiter.




Wählen Sie Suchen Sie einen Drucker aus der Liste der verfügbaren Drucker aus oder geben Sie die IP-Adresse Ihres Druckers ein. Klicken Sie auf Weiter.





Fragen Sie ggf. Ihren Administrator nach der IP-Adresse Ihres Druckers.

Wählen Sie die IP-Adresse Ihres Druckers und LPR, und klicken Sie dann auf Weiter.



12 Klicken Sie auf Beenden.



- Für Benutzer von Windows NT[®] 4.0 und Windows[®] 2000/XP:
 Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.
- Für Benutzer von Windows[®] 95 / 98 / Me: Nach dem Neustart des PC ist die Einrichtung abgeschlossen.



Netzwerkanschluss

Brother Peer-to-Peer Netzwerkdrucker (NetBIOS)



Falls der Drucker mit einem Netzwerk verbunden werden soll, wird empfohlen, den Systemadministrator vor der Installation zu verständigen.

Drucker an das Netzwerk anschließen und Treiber installieren


Klicken Sie im Menü Ersteinrichtung auf Schnittstellenkabel anschließen & Treiber/ Dienstprogramme installieren.




Wählen Sie die Option Netzwerkschnittstelle.




Schalten Sie den Drucker aus.



Schließen Sie das Netzwerkkabel an Ihren Drucker und dann an einen freien Anschluss an Ihrem Hub an.



Schalten Sie den Drucker am Netzschalter ein.



Wenn das Video zu Ende ist, klicken Sie auf Weiter.



Treiber installieren

7 Klicken Sie auf Installieren.



8 Klicken Sie auf **Weiter**. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm erscheinenden Anweisungen.



Wählen Sie Brother Peer-to-Peer Netzwerkdrucker, und klicken Sie dann auf Weiter.



Wählen Sie Suchen Sie einen Drucker aus der Liste der verfügbaren Drucker aus oder geben Sie die IP-Adresse Ihres Druckers ein. Klicken Sie auf Weiter.





Fragen Sie ggf. Ihren Administrator nach der IP-Adresse Ihres Druckers.

Wählen Sie die IP-Adresse Ihres Druckers und **NetBIOS**, und klicken Sie dann auf **Weiter**.



12 Klicken Sie auf Beenden.



- Für Benutzer von Windows NT[®] 4.0 und Windows[®] 2000/XP:
 Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.
- OK! Für Benutzer von Windows[®] 95 / 98 / Me: Nach dem Neustart des PC ist die Einrichtung abgeschlossen.



Netzwerkanschluss

Über das Netzwerk gemeinsam benutzte Drucker



Falls der Drucker mit einem Netzwerk verbunden werden soll, wird empfohlen, den Systemadministrator vor der Installation zu verständigen.

Treiber installieren, Kabel anschließen, Warteschlange oder Freigabenamen wählen


Klicken Sie im Menü Ersteinrichtung auf Schnittstellenkabel anschließen & Treiber/ Dienstprogramme installieren.




Wählen Sie die Option Netzwerkanschluss.




Schalten Sie den Drucker aus.



Schließen Sie das Netzwerkkabel an Ihren Drucker und dann an einen freien Anschluss an Ihrem Hub an.



Schalten Sie den Drucker am Netzschalter ein.



Wenn das Video zu Ende ist, klicken Sie auf Weiter.



Treiber installieren

7 Klicken Sie auf Installieren.



8 Klicken Sie auf **Weiter**. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm erscheinenden Anweisungen.



Wählen Sie Über das Netzwerk gemeinsam benutzter Drucker, und klicken Sie dann auf Weiter.



Wählen Sie die Warteschlange Ihres Druckers und klicken Sie auf **OK**.





Fragen Sie ggf. Ihren Administrator, wie die Warteschlange Ihres Druckers heißt.

11 Klicken Sie auf Beenden.



OK! Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.

Schritt 2 Treiber installieren




USB-Anschluss

Für Mac® OS 8.6 bis 9.2

1. Drucker an den Macintosh anschließen und Treiber installieren


Der Drucker muss eingeschaltet sein.



Schließen Sie das USB-Kabel an den Macintosh und dann an den Drucker an.



Schließen Sie das USB-Kabel keinesfalls an den USB-Anschluss der Tastatur oder einen nicht mit Strom versorgten USB-Hub an!



Klicken Sie im Menü Ersteinrichtung auf Schnittstellenkabel anschließen & Treiber/ Dienstprogramme installieren.





Wählen Sie in diesem Bildschirm den USB-Anschluss.



Klicken Sie auf Installieren, und befolgen Sie die auf dem -Bildschirm angezeigten Anweisungen.




Öffnen Sie das Macintosh HD Symbol.



Für Mac[®] OS 8.6 bis 9.04: Öffnen Sie den Ordner Apple Extras. Öffnen Sie den Ordner Apple LaserWriter Software.

> Für Mac® OS 9.1 bis 9.2: Öffnen Sie den Ordner Programme (Mac® OS 9).

Öffnen Sie den Ordner Dienstprogramme.



* Die Abbildungen basieren auf Mac[®] OS 9.04.


Öffnen Sie das Symbol Druckersymbole Dienstprogramm.



8 Wählen Sie USB Drucker und klicken Sie auf OK.




Wlicken Sie bei der PPD-Datei (PostScriptTM Printer Description) auf Ändern.
Wählen Sie Brother HL-5070N series und klicken Sie auf Auswählen.



(1) Klicken Sie unter Ausgewählter USB Drucker auf Ändern....

Wählen Sie **HL-5070N** series und klicken Sie auf **OK**.



11 Klicken Sie auf Erstellen....



Geben Sie den Namen Ihres Druckers ein (Serie HL-5070N), und klicken Sie auf Sichern.



Wählen Sie im Menü **Ablage** die Option **Beenden**.



Fahren Sie auf der nächsten Seite fort.

Schritt 2 Treiber installieren



Für Mac[®] OS 8.6 bis 9.2

- 2. Drucker als Standarddrucker einrichten
- Wählen Sie **HL-5000 series** auf dem Desktop.



Wählen Sie im Menü **Drucken** die Option **Standarddrucker**.



OK! Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.



Für Mac[®] OS X 10.1 bis 10.2

Drucker an den Macintosh anschließen und BR-Script PPD-Datei installieren

1 Klicken Sie im Menü Ersteinrichtung auf Schnittstellenkabel anschließen & Treiber/ Dienstprogramme installieren.






Wählen Sie in diesem Bildschirm den **USB-Anschluss**.




2 Der Drucker muss eingeschaltet sein.



3 Schließen Sie das USB-Kabel an den Macintosh und dann an den Drucker an.



Schließen Sie das USB-Kabel keinesfalls an den USB-Anschluss der Tastatur oder einen nicht mit Strom versorgten USB-Hub an!



4 Klicken Sie auf **Installieren**, und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.



Wählen Sie im Menü Gehe zu die Option Programme.



Fahren Sie auf der nächsten Seite fort.

Schritt 2 Treiber installieren



USB-Anschluss

6 Öffnen Sie den Ordner **Utilities** (Dienstprogramme).



Öffnen Sie das Symbol **Print Center** (Druckerauswahl).



8 Klicken Sie auf Drucker hinzufügen....



9 Wählen Sie **USB**.



Wählen Sie **HL-5070N series** und klicken Sie auf **Hinzufügen**.



Wählen Sie im Menü Druckerauswahl die Option Druckerauswahl beenden.



OK! Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.



Für Mac[®] OS 8.6 bis 9.2

Drucker an den Macintosh anschließen und BR-Script PPD-Datei installieren


1 Klicken Sie im Menü Ersteinrichtung auf Schnittstellenkabel anschließen & Treiber/ Dienstprogramme installieren.




2 Wählen Sie die Option Netzwerkanschluss.




3 Schalten Sie den Drucker aus.



4 Schließen Sie das Netzwerkkabel an Ihren Drucker und dann an einen freien Anschluss an Ihrem Hub an.



5 Schalten Sie den Drucker am Netzschalter ein.



6 Wenn das Video zu Ende ist, klicken Sie auf Weiter.



Fahren Sie auf der nächsten Seite fort.

Schritt 2 Treiber installieren


Netzwerkanschluss

Klicken Sie auf Installieren, und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.




Öffnen Sie die Auswahl im Apple-Menü.





Klicken Sie auf das Symbol LaserWriter 8 *1, und wählen Sie BRN_xxxxxx_P1_AT. *2 Klicken Sie auf Erstellen.... Schließen Sie die Auswahl.



- *1 Wenn der Apple LaserWriter 8 Treiber noch nicht bereits in Ihrem System installiert ist, können Sie ihn unter http://www.apple.com abrufen.
- *2 xxxxxx steht für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse.



Netzwerkhandbuch, Kapitel 7



Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.

Netzwerkanschluss

Für Mac[®] OS X 10.1 bis 10.2

Drucker an den Macintosh anschließen und BR-Script PPD-Datei installieren


1 Klicken Sie im Menü Ersteinrichtung auf Schnittstellenkabel anschließen & Treiber/ Dienstprogramme installieren.




2 Wählen Sie die Option Netzwerkanschluss.




3 Schalten Sie den Drucker aus.



4 Schließen Sie das Netzwerkkabel an Ihren Drucker und dann an einen freien Anschluss an Ihrem Hub an.



5 Schalten Sie den Drucker am Netzschalter ein.



6 Klicken Sie auf **Installieren**, und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.



Wählen Sie im Menü **Gehe zu** die Option **Programme**.



8 Öffnen Sie den Ordner **Utilities** (Dienstprogramme).



Fahren Sie auf der nächsten Seite fort.

Schritt 2 Treiber installieren

Netzwerkanschluss

Öffnen Sie das Symbol Print Center (Druckerauswahl).



(10) Klicken Sie auf Drucker hinzufügen....



Wählen Sie AppleTalk.



Wählen Sie **BRN_xxxxxx_P1_AT***1, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.



*1 xxxxxx steht für die letzten sechs Stellen der Ethernet-Adresse.



Netzwerkhandbuch, Kapitel 7

Wählen Sie im Menü Druckerauswahl die Option Druckerauswahl beenden.



Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.

Treiber installieren

■ Für Administratoren

Im Folgenden wird beschrieben, wie Administratoren den Drucker für den Betrieb in einem Netzwerk einrichten.

Kapitelübersicht des Netzwerkhandbuchs





Windows® 95/98/ME	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 3	Peer-to-Peer-Druck
		NetBIOS	Kapitel 4	Peer-to-Peer (NetBIOS)
	Brother Internet Print	TCP/IP	Kapitel 5	Brother Internet Print konfigurieren
	Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell NetWare-Druck
Windows NT®	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-Druck
		NetBIOS	Kapitel 4	Peer-to-Peer (NetBIOS)
		DLC/LLC	Kapitel 8	DLC-Druck
	Brother Internet Print (Nur NT® 4.0)	TCP/IP	Kapitel 5	Brother Internet Print konfigurieren
	Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell NetWare-Druck
Windows® 2000/XP	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-Druck
		NetBIOS	Kapitel 4	Peer-to-Peer (NetBIOS)
	(Nur Windows® 2000)	DLC/LLC	Kapitel 8	DLC-Druck
	IPP (Internet Printing Protocol)	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-Druck
	Brother Internet Print	TCP/IP	Kapitel 5	Brother Internet Print konfigurieren
	Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell NetWare-Druck
UNIX/Linux	TCP/IP	Kapitel 1	UNIX-Druck	
Macintosh [®]		AppleTalk	Kapitel 7	Macintosh-Druck
		TCP/IP	Kapitel 7	Macintosh-Druck
OS2 Warp Server	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-Druck	
LAN Server	NetBIOS	Kapitel 4	Peer-to-Peer (NetBIOS)	

Das Konfigurationsprogramm BRAdmin Professional installieren (nur Windows[®]-Benutzer)

Das Programm BRAdmin Professional dient zur Verwaltung netzwerkfähiger Brother Drucker und MFC-Geräte in einem LAN (Local Area Network).

BRAdmin Professional kann auch zur Verwaltung von Geräten anderer Hersteller verwendet werden, wenn diese das SNMP (Simple Network Management Protocol) unterstützen.

Weitere Informationen zu BRAdmin Professional erhalten Sie unter http://solutions.brother.com

1 Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Nun erscheint automatisch das erste Fenster. Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.



2 Klicken Sie im Menü auf Software installieren.



Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms. Klicken Sie auf **BRAdmin Professional**.





Das Standardkennwort für den PrintServer lautet access. Sie können das Kennwort mit BRAdmin Professional oder einem Web-Browser ändern.

Web BRAdmin (nur Windows®-Benutzer)


Außerdem hat Brother Web BRAdmin entwickelt, eine Netzwerklösung für Unternehmen, die das Management von Brother- und anderen SNMP-kompatiblen Geräten in größeren LAN/WAN-Umgebungen ermöglicht.

Diese Software basiert auf einem Web-Server und erfordert die Installation von Microsoft Internet Information Server und Sun Java Client Software. Weitere Informationen zur Web BRAdmin Software sowie ein Download finden Sie unter http://solutions.brother.com/webbradmin

Treiber installierer


IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Professional einrichten (nur für Windows[®] -Benutzer)

1 Starten Sie BRAdmin Professional und wählen Sie TCP/IP.




Wählen Sie im Menü Geräte die Option Aktive Geräte suchen.

BRAdmin sucht nun automatisch nach neuen Geräten.



3 Doppelklicken Sie auf das neue Gerät.



4 Geben Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway ein, und klicken Sie dann auf OK.



Die Adressdaten werden nun automatisch für den Drucker gespeichert.

Ausdruck der Druckereinstellungen

Sie können sämtliche aktuellen Druckereinstellungen einschließlich Netzwerkeinstellungen ausdrucken, indem Sie die **Go**-Taste dreimal drücken.



Werkseitige Voreinstellungen

Sie können sämtliche PrintServer-Einstellungen (einschließlich Kennwort) zu den werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen. Wie Sie das machen, erfahren Sie in Kapitel 3 "Voreinstellungen für den Netzwerkbetrieb" auf Seite 3-11 des Benutzerhandbuchs.



Benutzerhandbuch, Kapitel 3

■ Weitere Informationen



Versand/Transport des Druckers


Sollten Sie Ihren Drucker aus irgendeinem Grund versenden müssen, so verpacken Sie ihn sicher (vorzugsweise in der aufbewahrten Originalverpackung), um eine Beschädigung zu vermeiden. Außerdem sollte der Drucker beim Spediteur in ausreichender Höhe versichert werden.



Vor dem Transport des Geräts muss die TROMMELEINHEIT mit der darin enthaltenen TONERKASSETTE entnommen und im Alu-Beutel verpackt werden. Falls die Trommeleinheit beim Transport des Geräts nicht ausgebaut und ordnungsgemäß im Alu-Beutel verpackt wird, können schwere Schäden am Gerät entstehen, die von der Garantie ausgeschlossen sind.




Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.



2 Entfernen Sie die Trommeleinheit. Verpacken Sie sie im Plastikbeutel und verschließen Sie diesen sicher.







Warenzeichen

Das Brother-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Windows® und Windows NT® sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Apple Macintosh, iMac, LaserWriter und AppleTalk sind Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

HP, HP/UX, JetDirect und JetAdmin sind Warenzeichen der Hewlett-Packard Company.

UNIX ist ein Warenzeichen von UNIX Systems Laboratories.

Adobe PostScript[®] und PostScript3TM sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.

Netware ist ein Warenzeichen von Novell, Inc.

ENERGY STAR ist ein in den USA eingetragenes Warenzeichen.

Alle weiteren in diesem Handbuch erwähnten Produkt- und Markennamen sind eingetragen.

Erstellung und Veröffentlichung

Dieses Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother Industries Ltd. erstellt und veröffentlicht. Es enthält die Produktbeschreibungen entsprechend dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Der Inhalt des Handbuches und die technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Firma Brother behält sich das Recht vor, die technischen Daten und den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern und übernimmt keine Haftung für etwaige Fehler in diesem Handbuch oder daraus möglicherweise resultierende Schäden.

Dieses Produkt ist für den beruflichen bzw. geschäftlichen Einsatz konzipiert.

Treiber installieren

Sonderzubehör

Zu diesem Drucker ist folgendes Sonderzubehör erhältlich. Sie können die Leistung des Druckers mit diesem Zubehör erweitern.



Benutzerhandbuch, Kapitel 4.

Optionale Papierzuführung	DIMM-Speicher		
LT-5000			
Eine weitere untere Papierzuführung, die das gesamte Fassungsvermögen auf 250 Blatt erweitert.	Durch die Installation von 100-pin DIMM- Modulen können Sie den Speicher des Druckers aufrüsten.		

